



**Parallel I/O, 1-Port
PCI Express Add-on Card**



**Bedienungsanleitung
(DS-30020)**

**Alle Markennamen sind Eigentum ihrer
jeweiligen Inhaber.**

Funktionen und Besonderheiten

- Funktions-merkmale
- Erfüllt die PCI-Express-Basisspezifikation 1.1
 - Erfüllt die Vorgaben von PCI Power Management 1.2
 - Erweitert das System um einen parallelen IEEE-1284-Port
 - Unterstützt Standard Parallel Port (SPP), Enhanced Parallel Port (EPP) und Enhanced Capability Port (ECP)
 - Datenübertragungsraten von bis zu 2,5 Mbit/s
- Bus
- PCI-Express x1
- Anschlüsse
- 1 Steckverbinder DB-25, weiblich

Systemanforderungen

- Windows 7, Vista, XP, 2000
- PCI-Express-fähiges System mit einem freien PCI-Express-Steckplatz

Hardwareinstallation

1. Computer ausschalten.
2. Netzstecker ziehen und das Gehäuse des Computers abnehmen.
3. Die Blende an einem freien PCIe-Steckplatz entfernen.
4. Um die Karte zu installieren, den Bussteckverbinder der Karte vorsichtig in den gewählten PCIe-Steckplatz des Mainboards bündig einsetzen. Platine fest in den Schlitz drücken.
5. Die Karte wieder durch Anschrauben der Blende sichern.
6. Das Gehäuse des Computers wieder montieren und das Netzkabel wieder anschließen.

Treiberinstallation

Windows® 2000

1. Treiber-CD in das CD-ROM-Laufwerk einlegen.
2. Wenn der **Hardware-Assistent** erscheint, auf **Weiter** klicken.
3. **Nach einem passenden Treiber für das Gerät suchen (empfohlen)** wählen und auf **Weiter** klicken.
4. **CD-ROM-Laufwerke** mit einem Haken markieren und bei den übrigen Kästchen die Haken entfernen, dann auf **Weiter** klicken.
5. Auf **Weiter** klicken.

6. Auf **Fertig stellen** klicken, um die Treiberinstallation abzuschließen.

Windows® XP / Server 2003 / XP-x64 / Server 2003-x64

1. Treiber-CD in das CD-ROM-Laufwerk einlegen.
2. Wenn der **Hardware-Assistent** erscheint, **Software automatisch installieren (empfohlen)** wählen, dann auf **Weiter** klicken.
3. Wenn das Fenster **Hardware-Installation** aufgeht, auf **Installation fortsetzen** klicken. Dann auf **Fertig stellen** klicken, um die Treiberinstallation abzuschließen.

Windows® Vista/Vista-x64

1. Treiber-CD in das CD-ROM-Laufwerk einlegen.
2. Wenn der **Hardware-Assistent** erscheint, **Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)** wählen.
3. Zum Fortfahren auf **Weiter** klicken.
4. Der **Hardware-Installationsassistent** fragt Sie nun, ob Sie die Software zu diesem Gerät installieren möchten. Zum Fortfahren auf **Weiter** klicken.
5. Auf **Schließen** klicken, um die Treiberinstallation abzuschließen.

Installation der Windows®-Treiber überprüfen

Rufen Sie über die Windows-**Systemsteuerung** die **Systemeigenschaften** auf und klicken Sie dort auf die Registerkarte **Geräte-Manager**. Die Kategorie **Anschlüsse (COM und LPT)** müsste einen Eintrag **PCI Express ECP Parallel Port ...** aufweisen.