



# USB 3.0 ESTAÇÃO DE ACOPLAMENTO



**Manual de Instalação Rápida  
DA-70590**

1. Verifique se a sua embalagem inclui todos os seguintes elementos: uma unidade principal, um controlador CD, um adaptador de alimentação (5V, 2A), um manual do utilizador, uma manual de instalação rápida e um 1M USB 3.0AM para cabo Micro USB



Descrição do painel:



- (1) Micro USB USB 3.0  
Ligar esta porta à porta USB 3.0 do computador usando o cabo Micro USB 3.0 fornecido
- (2) Saída HDMI  
Ligar esta porta ao HDTV usando o cabo HDMI

- (3) LED Saída  
Indica o estado da saída HDMI
- (4) Ethernet  
Ligar esta porta ao encaminhador Ethernet ou ao Controlador
- (5) LED de Alimentação  
Indica o estado da alimentação
- (6) DC/5V  
Ligar esta tomada ao adaptador de alimentação 5V/2A
- (7) MIC  
Ligar esta porta ao dispositivo de Microfone
- (8) Estéreo  
Ligar esta porta ao dispositivo de auriculares
- (9) USB 2.0  
Ligar esta porta ao dispositivo USB 2.0 como o Teclado, rato, unidade de memória USB
- (10) USB 3.0  
Ligar esta porta ao dispositivo USB 3.0 como o HDD USB 3.0
- (11) eSATA  
Ligar esta porta ao dispositivo eSATA, como o HDD eSATA I (1.5G) / eSATA II (3G)

2. Colocar o controlador de CD nos seus dispositivos de CD-ROM. Reiniciar o Computador
  - Ligar o Micro USB 3.0 fêmea da estação de acoplamento à porta USB 3.0 do computador usando o cabo fornecido
  - Ligar a porta HDMI para HDTV usando o cabo HDMI
  - Ligar a porta Ethernet para Ethernet ou Controlador



English	Translation
PC	PC
HDTV	HDTV
Network Device	Dispositivo de Rede

Ligar as portas MIC, Estéreo, USB 2.0/3.0, eSATA aos dispositivos periféricos do computador



USB 2.0 Device	Dispositivo USB 2.0
USB 3.0 HDD	HDD USB 3.0
eSATA HDD	HDD eSATA
eSATA cable	Cabo eSATA

3. Inserir o lado DC da fonte de alimentação de 5V na unidade principal e depois ligar o lado AC da fonte de alimentação à tomada de parede.



Power Supply	Alimentação
--------------	-------------