

**ednet.**

## **Gafas de Realidad Virtual (RV)**



**Manual**  
**87000**

## Instalación en 3 pasos:



1. Colocar el dispositivo
2. Probar antes de usar
3. Disfrutar de las gafas ednet de RV

## Contenido del Paquete:

- 1 gafas de Realidad Virtual (RV)
- 1 gamuza de limpieza
- 3 almohadillas anti-arañazos
- Guía de instalación rápida (GIR)

## Colocar dispositivos:

- A. Coloque su smartphone alineando el centro de la pantalla con el punto medio del producto



- B. Pruebe el dispositivo antes de usarlo

- C. Para obtener los mejores resultados, ajuste la distancia entre las pupilas de sus ojos de manera que estas queden alineadas en el centro de las gafas.



- D. Ajuste la distancia focal en la parte superior del dispositivo hasta que obtenga el mejor resultado del dispositivo
- E. El panel frontal es desmontable. Después de quitar el panel frontal la cámara del smartphone quedará expuesta.




## Nota:

Algunas aplicaciones **pueden** necesitar calibrar su smartphone antes de usar la aplicación. Si es así, escanee el código QR que aparece a continuación para calibrar su smartphone:



## Observaciones:

1. El tamaño del smartphone no puede superar los 163 mm x 83 mm
2. Hay 3 unidades de almohadillas de goma. Pegue las almohadillas de goma sobre el soporte del teléfono de acuerdo con la posición de los botones del teléfono, y fíjese en la imagen siguiente.
3. No utilice el teléfono móvil mientras esté se está lo esté cargando
4. Distancia focal 70-75 mm
5. Distancia ajustable entre 65-75 mm
6. Distancia entre pupilas de 58 a 72 mm



[www.assmann.com](http://www.assmann.com)  
Assmann Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid  
Alemania