

ednet.

Occhiali (VR) per realtà virtuale



Manuale
87000

Installazione in 3 passaggi:


1. Installazione dispositivo
2. Test prima dell'uso
3. Uso degli occhiali VR ednet

Contenuto della Confezione:

- Occhiali (VR) per realtà virtuale x 1
- Panno per pulizia x 1
- Inserti anti graffio x 3
- QIG (guida rapida all'installazione)

Installazione dispositivo:

- A. Posizionare lo smartphone in modo da allineare il centro dello schermo con il centro del prodotto



- B. Test prima dell'uso

- C. Per una resa ottimale, regolare la distanza pupillare per allineare le pupille al centro dell'occhiale.




- D. Regolare la distanza focale in alto affinché il dispositivo funzioni al meglio
E. È possibile rimuovere il pannello frontale, dopo la rimozione la fotocamera dello smartphone rimane esposta.




Nota:

Con alcune App **potrebbe** essere necessario calibrare lo smartphone prima di usare l'applicazione. Per questo motivo, scansionare il codice QR qui presente per calibrare lo smartphone:



Osservazioni:

1. La dimensione dello smartphone non deve superare i 163 mm x 83 mm
2. Sono inclusi 3 inserti anti graffio in gomma. Incollare gli inserti in gomma al porta telefono rispettando la posizione dei tasti sul telefono, fare riferimento alla seguente immagine.
3. Non usare il telefono durante la ricarica
4. Lunghezza focale 70-75 mm
5. Portata regolabile tra 65-75 mm
6. Distanza interpupillare tra 58-72 mm



www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germania