



Teclado inalámbrico ultradelgado, 2,4 GHz



Guía rápida de instalación

DA-20159

Atención: Para utilizar correctamente este dispositivo, lea el manual del usuario antes de su instalación.

Introducción

El teclado ultradelgado de DIGITUS® crea un entorno de trabajo cómodo con sus pulsaciones silenciosas. Este teclado de tamaño completo, con su propio teclado numérico y teclas de pulsación rápida, es recomendable tanto para aplicaciones en la oficina como para el uso particular. Su bajo consumo energético permite conseguir largos intervalos entre las cargas. El modo de espera automático ayuda adicionalmente a ahorrar energía. En el teclado se pueden seleccionar directamente 6 funciones de uso frecuente, incluyendo el botón Inicio, Calculadora, Reproducción, Avance rápido y Rebobinado, así como Silencio (solo Windows). Los LED indicadores integrados le informan sobre el estado de la tecla de mayúsculas, el bloqueo del teclado numérico o el nivel de la pila. El diseño continuo de las teclas evita la penetración de polvo. El acabado de superficie especial evita huellas dactilares.

Contenido del paquete

1 teclado ultradelgado, inalámbrico, 2,4 GHz

1 nanoreceptor USB

1 guía rápida de instalación

Advertencia

La configuración, el uso y el cuidado incorrectos de este producto puede causar un elevado riesgo de lesiones o muerte o de daños en este dispositivo u otros equipos.

Lea este manual y conserve todas las instrucciones impresas para consultas futuras.

Dispositivos alimentados por pilas

Estas advertencias son aplicables para todos los productos con baterías recargables o pilas desechables.

El uso inadecuado de pilas puede causar fugas, sobrecalentamiento o explosión. El líquido derramado de pilas es corrosivo y puede ser tóxico. Puede causar quemaduras en la piel y los ojos y es nocivo en caso de ingestión.

Para reducir el riesgo de lesiones

- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- No caliente, abra, perforo o dañe las pilas y no las tire al fuego.
- No utilice a la vez pilas nuevas y viejas o de tipos diferentes (p. ej., de carbono-zinc y alcalinas).
- Evite que objetos metálicos toquen los contactos de pilas del dispositivo, ya que se pueden calentar y causar quemaduras.
- Retire las pilas si se están agotando o si no utilizará el dispositivo durante un periodo de tiempo prolongado.
- Retire inmediatamente las pilas viejas, débiles o usadas y recíclelas o deséchelas conforme a las disposiciones locales y nacionales.
- Si una pila presenta fugas, retire todas las pilas. Durante esta operación, preste atención a que el líquido no entre en contacto con la piel o la ropa. Si el líquido de pilas entra en contacto con la piel o la ropa, debe lavar la zona afectada inmediatamente con agua. Limpie el compartimento de pilas a fondo con una toalla de papel húmeda antes de insertar pilas nuevas o siga las instrucciones del fabricante de las pilas para la limpieza.

Notas especiales sobre pilas desechables

Atención: En caso de utilizar un tipo de pila incorrecto existe riesgo de explosión. Utilice únicamente pilas del tamaño y tipo correcto (alcalinas, carbono-zinc o cloruro de zinc).

Eliminación de pilas usadas y equipos eléctricos y electrónicos usados



Este símbolo en el producto, las pilas o el embalaje significa que el producto y las pilas contenidas no se deben eliminar con los residuos domésticos. Está obligado de entregar el producto en un punto de recogida apropiado para el reciclaje de pilas y equipos

eléctricos y electrónicos. La separación de residuos y el reciclaje contribuyen a la protección de los recursos naturales y evitan posibles repercusiones negativas en la salud y el medio ambiente que se pueden producir si las pilas y los equipos eléctricos y electrónicos usados no se desechan correctamente, dado que pueden contener sustancias peligrosas.

Para más información sobre la eliminación de pilas y equipos eléctricos y electrónicos usados, consulte a las autoridades de su ciudad o municipio, la empresa de eliminación de residuos responsable o el distribuidor al cual adquirió el producto.

Garantía limitada

IMPORTANTE - LEA ATENTAMENTE ESTA GARANTÍA LIMITADA PARA COMPRENDER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Conforme a las condiciones de esta garantía limitada y en lugar de otras garantías expresas (si existen), en caso de uso normal, la fecha de la compra que aparece en su recibo u otra prueba de compra similar constituye una garantía para los próximos 365 días. No existen garantías ni condiciones en caso de defectos descubiertos después de la finalización del periodo de garantía.

Esta garantía limitada no cubre ningún tipo de aspectos subjetivos o estéticos del teclado inalámbrico y no se ofrece ninguna garantía al respecto.

Nota especial: En caso de pérdida del receptor USB, este dispositivo no se puede utilizar y no está cubierto por la garantía.

Especificaciones técnicas

Sistemas operativos	Windows 10/8/7/XP, Linux, macOS
Pilas	2 pilas AAA
Modo de espera	Cuando no se utiliza, el teclado conmuta al modo de espera al cabo de 5 minutos.
Finalizar el modo de espera	Pulse cualquier tecla para reactivar el teclado.
Rango de frecuencias	2402,65 a 2480,65 MHz
Tensión de funcionamiento	3 V CC
Corriente de funcionamiento	5 mA
Corriente de reposo	<1 mA
Número de teclas	110

Información técnica y emisión radioeléctrica

Versión hardware	YHK-RF7302A V2.0
Versión firmware	BK2.0
Frecuencia de SFD	2402.65 ~ 2480.65 MHz
Tipo de modulación	GFSK
Potencia de Radiofrecuencia	4.52 dBm

Consejos:


Si no utilizará el teclado durante un periodo de tiempo prolongado, apáguelo para ahorrar electricidad.

Si el teclado no funciona, compruebe primero si funciona la pila.


Cuide bien su receptor 2.4G. En caso de pérdida, póngase en contacto con su distribuidor.

Su teclado inalámbrico tiene un receptor 2.4G en el compartimento de pilas detrás del teclado y necesita 2 pilas AAA. Las pilas no están incluidas en el paquete.


Instalación




1 Inserte las pilas (el teclado necesita 2 pilas AAA. El producto no contiene pilas; necesita comprarlas usted).



2 Saque el receptor 2.4G.



- 3 Enchufe el receptor en el puerto USB del ordenador.



- 4 Encienda el interruptor de conexión.

Al recibir el producto, compruebe que la entrega está completa. No dude en contactar con nosotros si tiene alguna consulta.

Assmann Electronic GmbH hace constar que la Declaración de Conformidad es parte del contenido de suministro. Si la Declaración de Conformidad no está incluida, puede solicitarla por correo postal en la dirección del fabricante indicada a continuación.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Alemania

