



CONSOLA LCD



DC-71101/DC-72101

MANUAL DEL USUARIO

DC-71101

Dentro del paquete

Consola LCD	x 1
Manual del Usuario	x 1
Cable de Alimentación	x 1
Soportes para montaje en estantería	x 2
Tornillos (para Soportes)	x 12
Llave	x 2

Características

- El teclado, ratón y la pantalla LCD de 15 pulgadas están integrados en la consola LCD
- Admite resoluciones de 1.024.x.768 píxeles con 75 Hz.
- Permite la instalación de un soporte colgante en un sistema de caja de 19" con un espacio de 1 HE
- No requiere software adicional

Especificaciones

Función		DC-71101
LEDs	Encendido / Apagado	1
Puerto de consola	Teclado	1x6 pin mini-DIN Hembra (PS/2)
	Ratón	1x6 pin mini-DIN Hembra (PS/2)
	Monitor	1x HD-15 Hembra (Estándar VGA/SVGA)
	Audio	1 conector 3.5 Estéreo
Resolución VGA		1024x768 píxeles con 75Hz
Alimentación		CA 100~240V, 50~60Hz
Caja		Metal
Peso		12.1Kg
Dimensiones (LxAnxAI)		600x447x48 mm

Especificaciones de Teclado y Ratón

Teclado	Estándar de 104 teclas
Ratón	Módulo almohadilla táctil

Especificaciones de Monitor LCD

Tamaño	15 pulgadas
Tipo de pantalla	TFT
Contraste	500:1
Brillo	250 cd/m ²
Ángulo de visualización	130°
Resolución	1024x768 píxeles con 75Hz
Tiempo de Respuesta	12 ms
Colores de pantalla	16.2 M

Operación del Monitor LCD

Definición del Teclado

- Tecla de encendido: Use esta tecla para encender o apagar el Monitor LCD.
- Tecla de menú: Use esta tecla para abrir el menú OSD o volver al menú anterior o salir del menú OSD.
- Tecla arriba: Use esta tecla para resaltar un elemento del menú, mover hacia arriba una función resaltada, o aumentar el valor numérico (parámetro) en algunos menús.
- Tecla abajo: Use esta tecla para resaltar un elemento del menú, mover hacia abajo una función resaltada, o disminuir el valor numérico (parámetro) en algunos menús.
- Tecla Auto: Ue esta tecla para ajustar automáticamente la posición de la imagen y la fase, y volver al menú anterior o salir del elemento resaltado.

Si la pantalla no está en modo gráfico de pantalla completa (por ej. en DOS) o está conectada con un asignador, la posición de la imagen que aparece puede ser ajustada automáticamente y luego desviada. Ahí será necesario entrar al menú OSD para ajustar manualmente el nivel o la posición vertical y la fase.

Lista de funciones del Control de OSD

- Color:
 - Contraste
 - Brillo
 - Ajuste de Color
 - Temp. Color: 9300, 6500, 5800, 5RGB, USUARIO
 - Salir
 - Configuración de la imagen:
 - Reloj
 - Fase
 - Gamma
 - Nitidez
 - Salir
 - Posición:
 - Posición H.
 - Posición V.
 - Salir
 - Menú de la OSD:
 - Pos. H. de la OSD
 - Pos. V. de la OSD
 - Temporizador de la OSD
 - Salir
 - Idioma:
 - English, Français, Deutsch, Español, 繁體中文, 简体中文, 日本語
 - Varios:
 - Fuente de señal
 - Reinicialización
 - Modo Fábrica
 - Salir
 - Salir
- Nota: Pulse las teclas arriba o abajo para ajustar el volumen cuando se está fuera del menú OSD.

DC-72101

Dentro del paquete

Consola LCD	x 1
Manual del Usuario	x 1
Cable de Alimentación	x 1
Soportes para montaje en estantería	x 2
Tornillos (para Soportes)	x 12
Llave	x 2

Características

- El teclado, ratón y la pantalla LCD de 17 pulgadas están integrados en la consola LCD
- Admite resoluciones de 1.280 x 1.204 píxeles con 75 Hz.
- Permite la instalación de un soporte colgante en un sistema de caja de 19" con un espacio de 1 HE
- No requiere software adicional

Especificaciones

Función		DC-72101
LEDs	Encendido/Apagado	1
Puerto de consola	Teclado	1x6 pin mini-DIN Hembra (PS/2)
	Ratón	1x6 pin mini-DIN Hembra (PS/2)
	Monitor	1x HD-15 Hembra (Estándar VGA/SVGA)
	Audio	1 conector 3.5 Estéreo
Resolución VGA		1280x1024 píxeles con 75Hz
Alimentación		CA 100~240V 50~60Hz
Caja		Metal
Peso		13.2Kg
Dimensiones (LxAnxAl)		600x450x48 mm

Especificaciones de Teclado y Ratón

Teclado	Estándar de 104 teclas
Ratón	Módulo almohadilla táctil

Especificaciones de Monitor LCD

Tamaño	17 pulgada
Tipo de pantalla	TFT
Contraste	500:1
Brillo	300 cd/m2
Ángulo de visualización	140°
Resolución	1280x1024 píxeles con 75Hz
Tiempo de Respuesta	8 ms
Colores de pantalla	16.2 M

Operación del Monitor LCD

Definición del Teclado

Tecla de encendido: Use esta tecla para encender o apagar el Monitor LCD.

Tecla de menú: Use esta tecla para ingresar al menú OSD y entrar al menú siguiente o resaltar una función confirmada.

Tecla arriba: Use esta tecla para resaltar un elemento del menú, mover hacia arriba una función resaltada, o aumentar el valor numérico (parámetro) en algunos menús.

Tecla abajo: Use esta tecla para resaltar un elemento del menú, mover hacia abajo una función resaltada, o disminuir el valor numérico (parámetro) en algunos menús.

Tecla Auto: Use esta tecla para ajustar automáticamente la posición de la imagen y la fase, y volver al menú anterior o salir del elemento resaltado.

Si la pantalla no está en modo gráfico de pantalla completa (por ej. en DOS) o está conectada con un asignador, la posición de la imagen que aparece puede ser ajustada automáticamente y luego desviada. Ahí será necesario entrar al menú OSD para ajustar manualmente el nivel o la posición vertical y la fase.

Lista de funciones del Control de OSD

1. Color:

Contraste

Brillo

Ajuste de Color

Temp. Color: 9300, 6500, 5800, 5RGB, USUARIO

Salir

2. Configuración de la imagen:

Reloj

Fase

Gamma

Nitidez

Salir

3. Posición:

Posición H.

Posición V.

Salir

4. Menú de la OSD:

Pos. H. de la OSD

Pos. V. de la OSD

Temporizador de la OSD

Salir

5. Idioma:

English, Français, Deutsch, Español, 繁體中文, 简体中文, 日本語

6. Varios:

Fuente de señal

Reinicialización

Modo Fábrica

Salir

7. Salir

Nota: Pulse las teclas arriba o abajo para ajustar el volumen cuando se está fuera del menú OSD.

Marcas registradas:

Todas las compañías, nombres de marcas y nombres de productos que se encuentran en este manual son marcas comerciales o registradas que pertenecen a sus respectivas compañías.